

See Warranty on page 4 for important information about commercial use of this product.

Operating Instructions

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.



Air Operated Grease Gun

Description

Air operated grease guns are air tools designed for lubricating automobiles, recreational vehicles, machinery and farm equipment.

Unpacking

When unpacking this product, carefully inspect for any damage that may have occurred during transit.

General Safety Information

This product is part of a high pressure system and the following safety precautions must be followed at all times along with any other existing safety rules.

1. Read all manuals included with this product carefully. Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the equipment.
2. Only persons well acquainted with these rules of safe operation should be allowed to use the air tool.



CAUTION *Do not exceed the maximum operating pressure of the air tool (90 psi). This can reduce the life of the tool.*

3. Do not exceed any pressure rating of any component in the system.
4. Disconnect air tool from air supply before changing tools or attachments, servicing and during non-operation.

WARNING *Safety glasses must be worn during operation.*



5. Do not wear loose fitting clothing, scarves, neck ties or jewelry when operating any tool. Loose clothing or jewelry may become caught in moving parts and result in serious personal injury.
6. Do not depress trigger when connecting the air supply hose.
7. Always use attachments designed for use with air powered tools. Do not use damaged or worn attachments.
8. Never trigger tool when not applied to a work object. Attachments must be securely attached. Loose attachments can cause serious injury.
9. Protect air lines from damage or puncture.
10. Never point an air tool at oneself or any other person. Serious injury could occur.
11. Check air hoses for weak or worn condition before each use. Make sure all connections are secure.

WARNING

Release all pressure from the system before attempting to install, service, relocate or perform any maintenance.



12. Keep all nuts, bolts and screws tight and ensure equipment is in safe working condition.
13. Do not put hands near or under moving parts.
14. Always secure work with clamps or in a vise.

WARNING *Excessive exposure to vibration, working in awkward positions and repetitive work motions can cause injury to hands and arms. Stop using any tool if discomfort, numbness,*

tingling or pain occur and consult a physician.

Assembly

SYSTEM SETUP

PLEASE REFER TO AIR TOOL AND SPRAY GUN SET-UP (IN170102AV) FOR AIR SYSTEM HOOK-UP INSTRUCTIONS.

Using fittings or air hoses which are too small can create a pressure drop which will result in a loss of power in the tool.

NOTE: Do not install a quick coupler set between the tool and whip hose. Ensure tool is not connected to air supply then place tool upside down on workbench.

AIR TOOL SETUP

Use of 3/8" fittings with 1/4" NPT threads is recommended. Most compressors are shipped with a short, 1/4" I.D. hose. For proper performance and more convenience, use a 3/8" I.D. hose. Hoses longer than 50 feet should be 1/2" I.D.

WARNING *Never carry a tool by the hose or pull the hose to move the tool or a compressor. Keep hoses away from heat, oil and sharp edges. Replace any hose that is damaged, weak or worn.*

Pre-Operation

Air tools require lubrication throughout the life of the tool. Proper lubrication is the owner's responsibility. Use Campbell Hausfeld airtool oil (Part No. ST127000AV) to lubricate, clean and inhibit rust in one step. Failure to lubricate and maintain the air tool properly will dramatically shorten the life of the tool and will void the warranty.

REMINDER: Keep your dated proof of purchase for warranty purposes! Attach it to this manual or file it for safekeeping.

Operating Instructions

Operation

FILLING THE CANISTER

(There are three methods to load the air grease gun.)

METHOD 1 - CARTRIDGE (SEE FIGURE 1)



Figure 1 - Cartridge Replacement

1. Unscrew the gun head from the container tube.
2. Pull the plunger handle completely back and lock into place.
3. Insert the open end of a grease cartridge into the container tube and completely push in the cartridge.
4. Remove the seal from the cartridge.
5. Screw the gun head and container tube back together.
6. Press the plunger release to release the plunger handle rod and push the plunger handle back into the container tube.

METHOD 2 - FILLER PUMP

(SEE FIGURE 2)




Figure 2 - Filler Pump Method

1. Pull the plunger handle completely back and lock into place.
2. Insert the bulk fill valve into the filler pump socket.




Figure 4

3. Fill the container tube and disconnect the grease gun from the filler.
4. Press the plunger release to release the plunger handle rod and push the plunger handle back into the container tube.

METHOD 3 - BULK FILLING (SEE FIGURE 3)




Figure 3 - Bulk Filling

1. Unscrew the gun head from the container tube.
2. Pull the plunger handle back approximately 2 to 3 inches and fill this section of the container tube. Repeat this process until the entire container tube is filled. Be careful to pack without air pockets.
3. Screw the gun head and container tube back together.
4. Press the plunger release to release the plunger handle rod and push the plunger handle back into the container tube.

REMOVING AIR POCKETS FROM GREASE GUN

To remove air pockets from the grease gun, follow the outlined procedures.

1. Unscrew the gun head 1 to 1 1/2 turns.

NOTE: Warming the grease aids in removing air pockets. Stand the gun in an upright position to prevent air pockets from forming in the middle of the cartridge.

2. Pull the plunger handle back and release quickly. Repeat this step several times.
3. Push the plunger handle back into the container tube and screw the gun head and container tube back together.
4. Press the air vent several times to relieve any air pockets near the top of the container tube. When all of the air is gone, grease will start to seep out of the air vent valve.

WARNING *Release all pressure from the system before attempting to install, service, relocate or perform any maintenance.*

WARNING *Disconnect the grease gun from the air supply before lubricating.*

The piston must be lubricated periodically. Proper lubrication extends the life of the tool and creates a better sealing action for the piston. Under heavy usage, the piston should be greased with bearing grease every four months and for light usage only

Operating Instructions

Operation (Continued)

once a year. To grease the piston, follow the outlined procedures.

1. Disconnect the air grease gun from the air supply.
2. Remove the four slotted screws on the gun head and remove the spring and the piston.
3. Apply a film of bearing grease around the exterior of the rubber skirt of the piston and a thin film of grease on the inside of the cylinder.
4. Install the spring, piston and the four slotted screws.

Technical Service

For information regarding the operation or repair of this product, please call 1-800-543-6400. If you are calling from Ohio or outside the continental United States, please call collect, 1-513-367-1182.

Replacement Parts Information

For information regarding where to order replacement parts, call toll free 1-800-543-6400. Please provide the following information:

- Model number
- Stamped code
- Part number and description

Address parts correspondence to:

Campbell Hausfeld
100 Production Drive
Harrison, Ohio 45030 U.S.A.

Troubleshooting Chart

Symptom	Possible Cause(s)	Corrective Action
Tool will not operate	<ol style="list-style-type: none">1. No grease in tool2. Low air pressure3. Air hose leaks	<ol style="list-style-type: none">1. Lubricate the tool according to the lubrication instructions in this manual2. Adjust the compressor regulator as needed3. Tighten and seal hose fittings if leaks are found
Tool operates, but grease will not eject from spout	<ol style="list-style-type: none">1. Cold, thick grease2. Spring is still compressed3. Out of grease4. Air pockets in container tube	<ol style="list-style-type: none">1. Bring tool inside and warm to room temperature of 70-85°F. Stand the gun in an upright position to prevent air pockets forming in the middle of the cartridge2. Pull the plunger handle back and release quickly. Make sure the catch plate is released3. Refill container tube4. Remove air pockets (See Removing Air Pockets section)

Limited Warranty

1. DURATION: From the date of purchase by the original purchaser as follows: Standard Duty Products - One Year, Serious Duty Products - Two Years, Extreme Duty Products - Three Years.
2. WHO GIVES THIS WARRANTY (WARRANTOR): Campbell Hausfeld / Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Telephone: (800) 543-6400
3. WHO RECEIVES THIS WARRANTY (PURCHASER): The original purchaser (other than for purposes of resale) of the Campbell Hausfeld product.
4. WHAT PRODUCTS ARE COVERED BY THIS WARRANTY: Any Campbell Hausfeld nailer, stapler, air tool, spray gun, inflator or air accessory supplied or manufactured by Warrantor.
5. WHAT IS COVERED UNDER THIS WARRANTY: Substantial defects in material and workmanship which occur within the duration of the warranty period.
6. WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS WARRANTY:
 - A. Implied warranties, including those of merchantability and FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE AS STATED IN THE DURATION. If this product is used for commercial, industrial or rental purposes, the warranty will apply for ninety (90) days from the date of purchase. Some States do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.
 - B. ANY INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE THAT MAY RESULT FROM ANY DEFECT, FAILURE, OR MALFUNCTION OF THE CAMPBELL HAUSFELD PRODUCT. Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
 - C. Any failure that results from an accident, purchaser's abuse, neglect or failure to operate products in accordance with instructions provided in the owner's manual(s) supplied with product. Accident, purchaser's abuse, neglect or failure to operate products in accordance with instructions shall also include the removal or alteration of any safety devices. If such safety devices are removed or altered, this warranty is void.
 - D. Normal adjustments which are explained in the owner's manual(s) provided with the product.
 - E. Items or service that are normally required to maintain the product, i.e. o-rings, springs, bumpers, debris shields, driver blades, fuses, batteries, gaskets, packings or seals, fluid nozzles, needles, sandblast nozzles, lubricants, material hoses, filter elements, motor vanes, abrasives, blades, cut-off wheels, chisels, chisel retainers, cutters, collets, chucks, rivet jaws, screw driver bits, sanding pads, back-up pads, impact mechanism, or any other expendable part not specifically listed. These items will only be covered for ninety (90) days from date of original purchase. Underlined items are warranted for defects in material and workmanship only.
7. RESPONSIBILITIES OF WARRANTOR UNDER THIS WARRANTY: Repair or replace, at Warrantor's option, products or components which are defective, have malfunctioned and/or failed to conform within duration of the warranty period.
8. RESPONSIBILITIES OF PURCHASER UNDER THIS WARRANTY:
 - A. Provide dated proof of purchase and maintenance records.
 - B. Deliver or ship the Campbell Hausfeld product or component to the nearest Campbell Hausfeld Authorized Service Center. Freight costs, if any, must be borne by the purchaser.
 - C. Use reasonable care in the operation and maintenance of the products as described in the owner's manual(s).
9. WHEN WARRANTOR WILL PERFORM REPAIR OR REPLACEMENT UNDER THIS WARRANTY: Repair or replacement will be scheduled and serviced according to the normal work flow at the servicing location, and depending on the availability of replacement parts.

This Limited Warranty applies in the United States, Canada and Mexico only and gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state or country to country.

Voir la Garantie à la page 8 pour de l'information importante sur l'utilisation commercial de ce produit.

Instructions d'Utilisation

S'il vous plaît lire et conserver ces instructions. Lire attentivement avant de monter, installer, utiliser ou de procéder à l'entretien du produit décrit. Se protéger ainsi que les autres en observant toutes les instructions de sécurité, sinon, il y a risque de blessure et/ou dégâts matériels! Conserver ces instructions comme référence.



Pistolet Graisseur Pneumatique

Description

Les pistolets graisseurs pneumatiques sont des outils conçus pour le graissage d'automobiles, de camping-cars, de machines, et d'équipement de ferme.

Déballage

Lors du déballage du modèle, l'examiner soigneusement pour rechercher toute trace de dommage susceptible de s'être produit en cours de transport.

Généralités sur la Sécurité

Ce produit fait partie d'un système de haute pression et les précautions de sécurité suivantes doivent être prises en permanence, en même temps que toute autre règle de sécurité en vigueur.

1. Lire attentivement tous les manuels, y compris celui de ce produit. Bien se familiariser avec les commandes et l'utilisation correcte de l'équipement.
2. Seules les personnes bien familiarisées avec ces règles d'utilisation en toute sécurité doivent être autorisées à se servir de l'outil pneumatique.
3. Ne pas dépasser la pression nominale de n'importe quelle pièce du système.
4. Débrancher l'outil pneumatique de l'alimentation en air avant de remplacer des outils ou des



A ATTENTION *Ne pas dépasser la pression maximum de service de l'outil pneumatique (621 kPa). Ceci peut diminuer la durée de l'outil.*

accessoires, de procéder à l'entretien ou mettre l'outil à repos.

AVERTISSEMENT

Il est nécessaire de porter des lunettes de protection pendant l'utilisation.



5. Ne pas porter de vêtements flottants, d'écharpe, de cravate, ni de bijoux pendant l'opération d'un outil. Les vêtements flottants et les bijoux risquent de se prendre dans les pièces mobiles, ce qui peut provoquer des blessures graves.
6. Ne pas appuyer sur la gâchette lorsque l'on branche le tuyau d'alimentation en air.
7. Toujours utiliser des accessoires conçus pour les outils pneumatiques. Ne pas utiliser des accessoires endommagés ou usés.
8. Ne jamais appuyer sur la gâchette de l'outil tant qu'il n'y ait pas contact avec l'objet de travail. Les accessoires desserrés peuvent causer des blessures graves.
9. Protéger les canalisations d'air contre les dommages ou les perforations.
10. Ne jamais diriger un outil pneumatique vers soi-même ni vers une autre personne afin d'éviter tout risque de blessures graves.
11. Vérifier les tuyaux d'air pour rechercher tout signe de faiblesse ou d'usure avant chaque utilisation. S'assurer que tous les branchements soient bien serrés.

AVERTISSEMENT

Dissiper toute la pression du système avant d'essayer d'installer, de déplacer le produit ou de procéder au service ou à l'entretien.



12. Vérifier le serrage des écrous, boulons et vis et s'assurer que l'équipement soit en bon état de marche.

13. Ne pas se mettre les mains près ou en-dessous des pièces mobiles.

14. Toujours fixer l'objet de travail dans un étau ou avec une bride.

AVERTISSEMENT *Toute exposition excessive aux vibrations, tout travail dans des positions inconfortables et tous déplacements à répétition peuvent causer des blessures aux mains et aux bras. Cessez d'utiliser tout outil s'il y a malaise, engourdissement, fourmillement ou douleur et consultez un médecin.*

Montage

MONTAGE DU SYSTÈME

POUR LES INSTRUCTIONS DE BRANCHEMENT DU SYSTÈME D'AIR, SE RÉFÉRER À LA SECTION DE MONTAGE D'OUTIL PNEUMATIQUE ET PISTOLET VAPORISATEUR (IN170102AV).

L'utilisation des raccords ou des tuyaux d'air trop petits peut créer une perte de pression et peut diminuer la puissance de l'outil.

REMARQUE: Ne pas installer un raccord rapide entre l'outil et le tuyau principal. S'assurer que l'outil n'est pas branché à la source d'air, ensuite placer l'outil à l'envers sur l'établi.

MONTAGE DE L'OUTIL PNEUMATIQUE

L'utilisation des raccords de 3/8 po avec filets de 1/4 po NPT est recommandé. La plupart des compresseurs sont livrés avec un tuyau court avec D.I. de 1/4 po. Pour un meilleur rendement, utiliser un tuyau avec D.I. de 3/8 po. Les tuyaux plus longs que 50 pi doivent avoir un D.I. de 1/2 po.

MÉMENTO: Gardez votre preuve datée d'achat à fin de la garantie!
Joindez-la à ce manuel ou classez-la dans un dossier pour plus de sécurité.

Montage (Suite)

AVERTISSEMENT Ne jamais transporter un outil par le tuyau et ne jamais l'utiliser pour déplacer l'outil ou le compresseur. Garder les tuyaux à l'écart de la chaleur, l'huile et les objets pointus. Remplacer un tuyau usé, faible ou endommagé.

Pré-Fonctionnement

Les outils pneumatiques requièrent le graissage pendant toute leur durée de service. L'utilisateur est responsable du graissement correct. Utiliser l'huile pour outils pneumatiques Campbell Hausfeld (No. de Pièce ST127000AV) pour graisser, nettoyer et empêcher la rouille en une étape. Manque de graisser l'outil pneumatique raccourcira de façon spectaculaire la durée de service et annulera la garantie.




Figure 4

- Pousser le mécanisme de déclenchement du plongeur afin de dégager la tige du manche de plongeur et pousser le manche du plongeur vers l'arrière dans le tube de la boîte.

MÉTHODE 3 - REMPLISSAGE EN MASSE (VOIR FIGURE 3)




Figure 3 - Remplissage en Masse

MÉTHODE 2 - POMPE DE REMPLISSAGE (VOIR FIGURE 2)




Figure 2 - Méthode de Pompe de Remplissage

- Tirer le manche du plongeur complètement vers l'arrière et verrouiller en place.
- Introduire la soupape de remplissage en masse dans le manchon de pompe de remplissage.
- Remplir la boîte et débrancher le pistolet graisseur de l'appareil de remplissage.
- Pousser le mécanisme de déclenchement du plongeur afin de dégager la tige du manche de plongeur et pousser le manche du plongeur vers l'arrière dans le tube de la boîte.

- Dévisser la tête du pistolet du tube de la boîte.
- Tirer le manche du plongeur approximativement 2 à 3 pouces et remplissez cette section du tube de la boîte. Répéter ce procédé jusqu'à ce que le tube de la boîte soit complètement plein (sans poches d'air).
- Visser ensemble la tête du pistolet et le tube de la boîte.
- Pousser le mécanisme de déclenchement du plongeur afin de dégager la tige du manche de plongeur et pousser le manche du plongeur vers l'arrière dans le tube de la boîte.

ENLEVAGE DES POCHES D'AIR DU PISTOLET GRAISSEUR

Suivre ces directives pour enlever les poches d'air du pistolet graisseur.

- Dévisser la tête du pistolet 1 - 1 1/2 tours.

Fonctionnement

REMPLETTAGE DE LA BOÎTE

(Il y a trois méthodes pour charger le pistolet graisseur pneumatique.)

MÉTHODE 1 - CARTOUCHE (VOIR FIGURE 1)



Figure 1 - Cartouche de Recharge

- Dévisser la tête du pistolet du tube de la boîte.
- Tirer le manche du plongeur complètement vers l'arrière et le verrouiller en place.
- Introduire le bout ouvert d'une cartouche de graisse dans le tube de la boîte et pousser la cartouche afin qu'elle s'ajuste complètement.
- Enlever le joint de la cartouche.
- Visser ensemble la tête du pistolet et le tube de la boîte.

Fonctionnement (Suite)

REMARQUE: Le chauffage de la graisse aide à enlever les poches d'air. Mettre le pistolet d'aplomb pour empêcher la formation de poches d'air au milieu de la cartouche.

2. Tirer le manche du plongeur vers l'arrière et le lâcher rapidement. Répéter cette étape plusieurs fois.
3. Pousser le manche du plongeur dans le tube de la boîte et visser ensemble la tête du pistolet et le tube.
4. Appuyer sur le purgeur d'air plusieurs fois pour soulager les poches d'air près de la surface du tube. La graisse s'écoulera de la soupape de purgeur d'air lorsque tout l'air soit dissipé.

AVERTISSEMENT *Dissiper toute la pression du système avant d'essayer d'installer, de déplacer le produit ou de procéder au service ou à l'entretien.*

AVERTISSEMENT *Débrancher le pistolet graisseur de la source d'air avant de le graisser.*

Le piston doit être graissé périodiquement. Le graissage correct prolonge la durée de l'outil et crée l'action d'obturation meilleure pour le piston. Pendant l'usage fréquent, graisser le piston avec la graisse pour roulements chaque quatre mois (chaque année pour l'usage léger). Pour graisser le piston, suivre ces directives.

1. Débrancher le pistolet graisseur pneumatique de la source d'air.
2. Enlever les quatre vis à filets interrompus de la tête du pistolet, enlever le ressort et le piston.
3. Appliquer une couche mince de graisse pour roulements autour de l'extérieur de la jupe en caoutchouc du piston et une couche mince de graisse à l'intérieur du cylindre.
4. Installer le ressort, le piston, et les quatre vis à filets interrompus.

Service Technique

Pour des informations concernant le fonctionnement ou la réparation de ce produit, composer le 1-800-543-6400. Pour les appels de l'Ohio ou l'étranger, appeler en P.C.V. 1-513-367-1182.

Pièces de Rechange

Pour des informations concernant la commande des pièces de rechange, appeler 1-800-543-8622. S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro du modèle
- Code estampé
- Numéro et description de la pièce

Correspondance:

Campbell Hausfeld
100 Production Drive
Harrison, Ohio 45030 U.S.A.

Guide de Dépannage

Symptôme	Cause(s) Possible(s)	Mesures Correctives
L'outil ne fonctionne pas	1. Pas de graisse dans l'outil 2. Pression d'air basse 3. Fuites dans le tuyau d'air	1. Graisser l'outil selon les instructions de graissage dans ce manuel 2. Régler le régulateur du compresseur au besoin 3. Serrer les raccords de tuyaux en cas de fuites
L'outil fonctionne, mais la graisse ne s'éjecte pas du bec	1. Graisse froide et épaisse 2. Le ressort est serré 3. Vide de graisse 4. Poches d'air dans le tube de la boîte	1. Mettre l'outil à l'intérieur où la température est de 22-29°C. Mettre le pistolet d'aplomb afin d'empêcher la formation de poches d'air au milieu de la cartouche 2. Tirer le manche du plongeur vers l'arrière et lâcher rapidement. S'assurer que la plaque du loquet soit lâchée 3. Remplir de nouveau le tube de la boîte 4. Enlever les poches d'air (Voir la section Enlevage des Poches d'Air)

Garantie Limitée

1. DURÉE: À partir de la date d'achat par l'acheteur original comme suit - Produits À Service Standard (Standard Duty) - Un An, Produits À Service Sérieux (Serious Duty) - Deux Ans, Produits À Service Extrême (Extreme Duty) - Trois Ans.
2. GARANTIE ACCORDEE PAR (GARANT): Campbell Hausfeld/Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Téléphone: (800) 543-6400
3. BÉNÉFICIAIRE DE CETTE GARANTIE (ACHETEUR): L'acheteur original (sauf en cas de revente) du produit Campbell Hausfeld.
4. PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE: Tous les outils de fixation (clouseuses et agrafeuses), outils pneumatiques, pistolets vaporisateurs, gonfleurs ou accessoires pneumatiques Campbell Hausfeld qui sont fournis par ou fabriqués par le Garant.
5. COUVERTURE DE LA PRÉSENTE GARANTIE: Défaux de matière et de fabrication considérables qui se révèlent pendant la période de validité de la garantie.
6. LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS:
 - A. Les garanties implicites, y compris celles de commercialisabilité et D'ADAPTATION À UNE FONCTION PARTICULIÈRE SONT LIMITÉES À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE TELLE QU'INDIQUÉE DANS LA SECTION DURÉE. Si ce produit est utilisé pour une fonction commerciale, industrielle ou pour la location, la durée de la garantie sera quatre-vingt-dix (90) jours à compté de la date d'achat. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas de limitations de durée pour les garanties implicites. Les limitations précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer.
 - B. TOUT DOMMAGE, PERTE OU DÉPENSE FORTUIT OU INDIRECT POUVANT RÉSULTER DE TOUT DÉFAUT, PANNE OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT CAMPBELL HAUSFELD. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation des dommages fortuits ou indirects. La limitation ou exclusion précédente peut donc ne pas s'appliquer.
 - C. Toute panne résultant d'un accident, d'une utilisation abusive, de la négligence ou d'une utilisation ne respectant pas les instructions données dans le(s) manuel(s) accompagnant le produit. Un accident, l'utilisation abusive par l'acheteur, la négligence ou le manque de faire fonctionner les produits selon les instructions comprend aussi l'enlevage ou la modification de n'importe quel appareil de sûreté. Si ces appareils de sûreté sont enlevés ou modifiés, la garantie sera annulée.
 - D. Réglages normaux qui sont expliqués dans le(s) manuel(s) d'utilisation accompagnant le produit.
 - E. Articles ou services qui sont exigés pour l'entretien du produit; Joints torique, ressorts, amortisseurs, écrans de débris, james d'entraînement, fusibles, batteries, joints d'étanchéité, garnitures ou joints, buses de fluide, aiguilles, buses de sablage, graisses, tuyaux de matériaux, cartouches filtrantes, pales de moteur, abrasifs, lames, meules de coupe, burins, fixe-burins, coupées, douilles de serrage, mandrins, mâchoires de rivet, james de tournevis, tampons de sablage, tampons de sauvegarde, mécanisme de percussion ou toute pièce qui n'est pas indispensable et qui n'est pas indiquée. Ces articles seront couverts pour quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d'achat original. Les articles soulignés sont garanties pour défauts de matière et de fabrication seulement.
7. RESPONSABILITÉS DU GARANT AUX TERMES DE CETTE GARANTIE: Réparation ou remplacement, au choix du Garant, des produits ou pièces qui se sont révélés defectueux pendant la durée de validité de la garantie.
8. RESPONSABILITÉS DE L'ACHETEUR AUX TERMES DE CETTE GARANTIE:
 - A. Fournir une preuve d'achat datée et un état d'entretien.
 - B. Livraison ou expédition du produit ou de la pièce Campbell Hausfeld au Centre De Service Autorisé Campbell Hausfeld. Taux de frais, si applicables, sont la responsabilité de l'acheteur.
 - C. Utilisation et entretien du produit avec un soin raisonnable, ainsi que le décrivent le(s) manuel(s) d'utilisation.
9. RÉPARATION OU REMPLACEMENT EFFECTUÉ PAR LE GARANT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE: La réparation ou le remplacement sera prévu et exécuté en fonction de la charge de travail dans le centre de service et dépendra de la disponibilité des pièces de rechange.

Cette Garantie Limitée s'applique aux É.-U., au Canada et au Mexique seulement et vous donne des droits juridiques précis. L'acheteur peut également jouir d'autres droits qui varient d'une Province, d'un État ou d'un Pays à l'autre.

Ver la Garantía en página 12 para información importante sobre el uso comercial de este producto.

Manual de Instrucciones

Sírvase leer y guardar estas instrucciones. Lea con cuidado antes de tratar de armar, instalar, manejar o darle servicio al producto descrito en este manual. Protejase Ud. y a los demás observando todas las reglas de seguridad. El no seguir las instrucciones podría resultar en heridas y/o daños a su propiedad. Guarde este manual como referencia.



Pistola Lubricadora Neumática

Descripción

Las pistolas lubricadoras neumáticas son herramientas diseñadas para lubricar automóviles, vehículos recreacionales, maquinaria y equipos agrícolas.

Desempaque

Al desempacar este producto, reviselo cuidadosamente para cerciorarse de que no se dañó durante el transporte.

Informaciones Generales de Seguridad

Este producto forma parte de un sistema de alta presión y siempre deben acatarse las siguientes medidas de seguridad al igual que otras normas de seguridad existentes.

- Lea cuidadosamente todos los manuales incluidos con el producto. Familiarícese completamente con los controles y el uso debido del equipo.
- Sólo aquellas personas completamente familiarizadas con estas normas de funcionamiento seguro deben utilizar la herramienta neumática.



APRECAUCION *No excede la presión máxima de funcionamiento de la herramienta neumática (6,21 bar). Esto reduciría la duración de la herramienta.*

- No excede las presiones especificadas para ninguno de los componentes del sistema.
- Desconecte la herramienta neumática del suministro de aire antes de cambiar la herramienta o

los accesorios, darle servicio y al no utilizarla.

ADVERTENCIA

Se deben utilizar lentes durante el funcionamiento.

- No utilice ropa holgada, bufandas, corbatas o joyas para operar herramientas neumáticas. La ropa holgada o joyas podrían atascarse en las piezas en movimiento y ocasionarle lesiones graves.
- No oprima el gatillo al conectar la manguera de suministro de aire.
- Siempre utilice accesorios diseñados para herramientas neumáticas. No utilice accesorios dañados o desgastados.
- Nunca oprima el gatillo cuando la herramienta no esté aplicada a la pieza de trabajo. Los accesorios deben estar firmemente conectados. Los accesorios flojos pueden ocasionarle lesiones graves.
- Proteja las líneas de aire contra daños o perforaciones.
- Nunca apunte la herramienta neumática hacia usted mismo u otras personas. Ésto podría ocasionar lesiones graves.
- Antes de cada uso, cerciórese de que la manguera de aire no esté dañada o desgastada. Igualmente, cerciórese de que todas las conexiones estén bien apretadas.



ADVERTENCIA

Libere toda la presión del sistema antes de tratar de instalar, darle servicio, reubicar o realizar cualquier mantenimiento.

- Mantenga las tuercas, pernos y tornillos bien apretados y cerciórese

de que el equipo esté en buenas condiciones de funcionamiento.

13. No coloque las manos cerca o debajo de piezas en movimiento.
14. Siempre asegure la pieza de trabajo con una mordaza o abrazadera.

ADVERTENCIA *La exposición excesiva a la vibración, trabajar en posiciones incómodas y los movimientos de trabajo repetitivos pueden causar lesiones a las manos y brazos. Deje de usar cualquier herramienta si aparece incomodidad, cosquilleo o dolor y consulte a un médico.*

Ensamblaje

CONFIGURACION DEL SISTEMA

REFIERASE A LA CONFIGURACION DE LA HERRAMIENTA NEUMATICA Y DE LA PISTOLA PULVERIZADORA (IN170102AV) PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES DE CONEXION DEL SISTEMA NEUMATICO.

El uso de conectores o mangueras demasiado pequeños podría ocasionar bajas de presión que ocasionarian pérdidas de potencia de la herramienta.

NOTA: No instale un juego de acopladadores rápidos entre la herramienta y la manguera flexible. Cericórese de que la herramienta no esté conectada a la fuente de suministro de aire, después coloque la herramienta boca abajo en la mesa de trabajo.

CONFIGURACION DE LA HERRAMIENTA NEUMATICA

Es recomendable que use conectores de 9,5 mm (3/8") con roscas de 6,4 mm (1/4") NPT. La mayoría de compresores

RECORDATORIO: ¡Guarde su comprobante de compra con fecha para fines de la garantía!
Adjúntela a este manual o archívela en lugar seguro.

Ensamblaje (Continuación)

se envían con una manguera corta de 6,4 mm (1/4") de diámetro. Para obtener un mejor rendimiento y para su conveniencia, use mangueras de 9,5 mm (3/8") de D.I. Las mangueras de más de 15,24 m (50') deben tener un D.I. de 12,7 mm (1/2").

ADVERTENCIA Nunca cargue una herramienta neumática por la manguera, ni hale la manguera para mover la herramienta o el compresor. Mantenga las mangueras alejadas de fuentes de calor, aceite u objetos afilados. Reemplace las mangueras dañadas, débiles o desgastadas.




Figura 4

2. Hale el mango del cilindro completamente hacia atrás y cálcèle el seguro.
3. Introduzca el extremo del cartucho de lubricante, con la apertura, dentro del tubo de lubricante y empujelo completamente hacia adentro.
4. Quitele el sello al cartucho.
5. Atornille la cabeza de la pistola al tubo de lubricante.
6. Oprima el seguro del cilindro, para desactivarlo, y empuje el cilindro, por el mango, hasta introducirlo dentro del tubo de lubricante.

METODO 3 LUBRICANTE EN MASA (VEA LA FIGURA 3)



Figura 3 - Lubricante en Masa

1. Destornille la cabeza de la pistola del tubo de lubricante.
2. Hale el mango del cilindro unos 5,08 cm - 7,62 cm hacia atrás y llene esa sección del tubo de lubricante. Repita este proceso hasta llenar completamente el tubo de lubricante. Cerciórese de que no queden vacíos de aire.
3. Atornille la cabeza de la pistola al tubo de lubricante.
4. Oprima el seguro del cilindro, para desactivarlo, y empuje el cilindro, por el mango, hasta introducirlo dentro del tubo de lubricante.

METODO 2 - UTILIZANDO UNA BOMBA (VEA LA FIGURA 2)



Figura 2 - Metodo Utilizando Una Bomba

1. Hale el mango del cilindro completamente hacia atrás y cálcèle el seguro.
2. Conecte la válvula del sistema para llenar de lubricante a la boquilla de la bomba.
3. Llene el tubo de lubricante y desconecte la pistola lubricadora de la bomba.

PARA ELIMINAR LOS VACÍOS DE AIRE DE LA PISTOLA LUBRICADORA

Para eliminar los vacíos de aire de la pistola lubricadora, siga los pasos enumerados a continuación.

Figura 1 - Para Reemplazar el Cartucho

1. Destornille la cabeza de la pistola del tubo de lubricante.

Funcionamiento (Continuación)

- Destornille parcialmente la cabeza de la pistola, dele una o una y media vueltas.
- NOTA:** El calentar la grasa le permitirá eliminar los vacíos de aire. Coloque la pistola boca arriba para evitar que se formen vacíos de aire en el medio del cartucho.
- Hale el mango del cilindro hacia atrás y suéltelo rápidamente. Repita este paso varias veces.
- Empuje el mango del cilindro, para introducirlo dentro del tubo de lubricante, y atornille la cabeza de la pistola al tubo de lubricante.
- Oppima el orificio de ventilación varias veces, para liberar los vacíos de aire de la parte superior del tubo de lubricante. Una vez que haya liberado todo el aire presente, la grasa comenzará a salir a través del orificio de ventilación.

ADVERTENCIA *toda la presión de aire del sistema antes de*

tratar de instalar, darle servicio, reubicar o realizar cualquier tipo de mantenimiento.

ADVERTENCIA *Desconecte la pistola lubricadora de la fuente de suministro de aire antes de lubricarla.*

El pistón debe lubricarse periódicamente. La lubricación adecuada prolonga la duración de la herramienta y proporciona un mejor sistema de sellado para el pistón. Si utiliza la pistola con mucha frecuencia, el pistón debe lubricarse con grasa para cojinetes cada cuatro meses, si el uso es menos frecuente sólo lubríquela una vez al año. Para lubricar el pistón, siga los pasos enumerados a continuación.

- Desconecte la pistola lubricadora de la fuente de suministro de aire.
- Saque los cuatro tornillos de cabeza ranurada de la cabeza de la pistola y quitele el resorte y el pistón.
- Aplíquele un capa de grasa para cojinetes alrededor de la parte exterior de la pieza de goma del pistón y otro poco de grasa dentro del cilindro.

- Instale el resorte, el pistón y los cuatro tornillos de cabeza ranurada.

Servicio Técnico

Para obtener información acera del funcionamiento o reparación de este producto, sírvase llamar al 1-800-543-6400. Si llama desde Ohio, o desde fuera de los Estados Unidos, llame por cobrar al 1-513-367-1182.

Información Sobre Piezas de Repuesto

Para obtener información de como obtener piezas de repuesto en Estados Unidos, sírvase llamar al 1-800-543-8622. En el exterior, comuníquese con el distribuidor de productos Campbell Hausfeld más cercano a su domicilio. Suministre la siguiente información:

- Número del modelo
- Código estampado
- Número de pieza y descripción

Puede escribirnos a:

Campbell Hausfeld
100 Production Drive
Harrison, Ohio 45030 U.S.A.

Guía de Diagnóstico de Averías

Problema	Posibles Causas	Acciones a Tomar
La herramienta no funciona	1. La herramienta no tiene grasa 2. Baja presión de aire 3. Fugas en la manguera de aire	1. Lubrique la herramienta según las instrucciones de lubricación en este manual 2. Ajuste el regulador del compresor según sea necesario 3. Apriete y selle las conexiones de la manguera, si consigue fugas
La herramienta funciona pero no emite lubricante	1. La grasa está fría y espesa 2. El resorte está comprimido 3. Se terminó el lubricante en el tubo de lubricante 4. Hay vacíos de aire en el tubo de lubricante	1. Si está trabajando a la intemperie, lleve la pistola adentro de su casa o taller y permita que la pistola se caliente hasta alcanzar una temperatura de 22 °C a 29 °C. Coloque la pistola boca arriba para evitar que se formen vacíos de aire en el medio del cartucho 2. Hale el mango del cilindro hacia atrás y suéltelo rápidamente. Cerciórese de que el seguro no esté puesto 3. Llene el tube de lubricante 4. Elimine los vacíos de aire (Vea la sección Para Eliminar Vacíos de Aire)

Garantía Limitada

1. DURACION: A partir de la fecha de compra por el comprador original tal como se especifica a continuación: Productos Estándard (Standard Duty) - Un año, Productos Resistentes (Serious Duty) -Dos años, Productos Robustos (Extreme Duty) - Tres años.
2. QUIEN OTORGА ESTA GARANTIA (EL GARANTE: Campbell Hausfeld / The Scott Fetzer Company 100 Production Drive, Harrison, Ohio 45030 Teléfono: (800) 543-6400
3. QUIEN RECIBE ESTA GARANTIA (EL COMPRADOR): El comprador original (que no sea un revendedor) del producto Campbell Hausfeld.
4. PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTIA: Cualquier clavadora, grapadora, herramienta neumática, pistola pulverizadora, inflador o accesorio neumático suministrado o fabricado por el Garante.
5. COBERTURA DE LA GARANTIA: Los defectos substanciales de material y fabricación que ocurran dentro del periodo de validez de la garantía.
6. LO QUE NO ESTA CUBIERTO POR ESTA GARANTIA:
 - A. Las garantías implícitas, incluyendo aquellas de comercialidad E IDONEIDAD PARA FINES PARTICULARES, ESTAN LIMITADOS A LO ESPECIFICADO EN EL PARRAFO DE DURACION. Si este producto es empleado para uso comercial, industrial o para renta, la garantía será aplicable por noventa (90) días a partir de la fecha de compra. En algunos estados no se permiten limitaciones a la duración de las garantías implícitas, por lo tanto, en tales casos esta limitación no es aplicable.
 - B. CUALQUIER PERDIDA DAÑO INCIDENTAL, INDIRECTO O CONSECUENTE QUE PUEDA RESULTAR DE UN DEFECTO, FALLA O MALFUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO CAMPBELL HAUSFELD. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, en tales casos esta limitación o exclusión no es aplicable
 - C. Cualquier falla que resulte de un accidente, abuso, negligencia o incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento y uso indicadas en el (los) manual(es) que se adjunta(n) al producto. Dichos accidentes, abusos por parte del comprador, o falta de operar el producto siguiendo las instrucciones del manual de instrucciones suministrado también debe incluir la desconexión o modificación de los instrumentos de seguridad. Si dichos instrumentos de seguridad son desconectados, la garantía quedaría cancelada.
 - D. Los ajustes normales explicados en el(los) manual(es) suministrado(s) con el producto.
 - E. Artículos o servicios normalmente requeridos para el mantenimiento del producto, tales como: anillos en O, resortes, amortiguadores, defensas, hojas de impulsor, fusibles, baterías, empaques, almohadillas o sellos, boquillas de fluido, agujas, boquillas para rociar arena, lubricantes, manguras de material, elementos filtrantes, álabes de motores, abrasivos, hojillas, discos para cortar, cinceles, retenes para cinceles, cortadores, collarines, mandriles, mordazas para remachadoras, brocas para desarmadores, almohadillas para lijar, soportes de almohadillas, mecanismo de impacto o cualquier otro artículo desgastable que no se haya enumerado específicamente . Estos artículos sólo estarán cubiertos bajo esta garantía por noventa (90) días a partir de la fecha de compra original. Los artículos subrayados sólo están garantizados por defectos de material o fabricación.
7. RESPONSABILIDADES DEL GARANTE BAJO ESTA GARANTIA: Reparar o reemplazar, como lo decide el Garante, los productos o componentes que estén defectuosos, se hayan dañado o hayan dejado de funcionar adecuadamente, durante el periodo de validez de la garantía
8. RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTIA:
 - A. Suministrar prueba fechada de compra y la historia de mantenimiento del producto.
 - B. Entregar o enviar el producto o componente Campbell Hausfeld al Centro de Servicio autorizado Campbell Hausfeld más cercano. Los gastos de flete, de haberlos, deben ser pagados por el comprador.
 - C. Seguir las instrucciones sobre operación y mantenimiento del producto, tal como se indica(n) en el (los) manual(es) del propietario
9. CUANDO EFECTUARA EL GARANTE LA REPARACION O REEMPLAZO CUBIERTO BAJO ESTA GARANTIA: La reparación o reemplazo dependerá del flujo normal de trabajo del centro de servicio y de la disponibilidad de repuestos.

Esta garantía limitada es válida sólo en los EE.UU., Canadá y México y otorga derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro. o de un país a otro.
